

## CompactFloor® IDEAL BASIC EPS



### Montage



Randdämmstreifen auslegen und Rahmenhölzer auf sauberen, tragfähigen Untergrund verlegen.



In einer Ecke mit Kopfelementen beginnen.



Die mit Wärmeleitblechen aus Aluminium versehenen Heizelemente vollflächig im Raum auslegen.



Elemente mittels Sollbruchstellen anpassen und Rand- und Eckbereiche mit Randelementen auffüllen. Niemals Aluminiumbleche schneiden!



Mit dem Heißschneider individuelle Rohrführungen ausschneiden. Lange Rohrführungen in Wellenlinien ausschneiden.



Das Rohr fest in die Rohrführungen eindrücken. Bei Bedarf das Rohr



Systemrohr in einem großen Bogen von oben spannungsfrei in die Rillen drücken. Maximale Heizkreislänge 100 m.



Kopfelemente mit Aluminiumblechen versehen, sodass diese flächig mit diesen verdeckt sind.



Fertig verlegte Fläche CompactFloor IDEAL BASIC – Bis zur Verlegung der Lastverteilschicht oder des Oberbodens Laufwege, z.B. mit Dämmplatten, vor Stauchung schützen. Der Oberboden kann direkt verlegt werden.