

## CompactFloor® EXPERT 20



### Montage



Geeignete druckstabile Trockenbau-Fußbodenheizung verlegen und Trennlage (Folie) darauf überlappend ausrollen.



Komponente B (2 kg) in Komponente A (4 kg) geben und vollständig verrühren. Schutzbrille und Handschuhe tragen.



Den gemischten Epoxikleber in einen sauberen Eimer geben und erneut verrühren. Verarbeitungszeit des Klebers ca. 90 Minuten (bei 23°C).



Epoxikleber entlang der Stoßkante mit einer Kelle auftragen und nächstes Element fest anschieben. Fugenbreite mind. 2 mm.



Mit Reststück ( $\geq 20$  cm) der vorherigen Reihe beginnen und Elemente im Versatz ( $\geq 20$  cm) verlegen, Kreuzfugen vermeiden.



Herausquillenden Kleber unmittelbar abziehen und für die nächste Stoßkante verwenden.



Benötigte Aussparungen im Raum ausmessen und individuell zuschneiden. Dabei den nötigen Versatz beachten.



Zuschchnitt der Elemente mit einer herkömmlichen Diamanttrennscheibe ohne Wassereinsatz.



Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist CompactFloor EXPERT 20 begeh- und belegbar. Alle Bodenbeläge können verlegt werden.