

CompactFloor® THERM PU



Montage


! Offene Stellen sind bei Holzbalkendecken in geeigneter Weise zu verschließen. Trennlagen z. B. Folien sind als Rieselschutz nicht zulässig. Technische Datenblätter und Sicherheitshinweise vor der Verarbeitung beachten.



Gesamten Sackinhalt des Granulats in einen Mörtelkübel geben und den PU-Binder (1 Dose) vollständig hinzugeben.



3 Minuten mit einem Rührwerk sorgfältig mischen. Für ein besseres Mischergebnis in einen zweiten Mörtelkübel umtopfen und 1 Minute nachmischen.



THERM PU frisch in frisch innerhalb von 10 Min. einbringen.

Zu Beginn Randdämmstreifen auslegen und Untergrund sorgfältig reinigen. THERM PU-Haftgrund in Rauten auftragen.



Dämme anhand des Meterrisses im Höhenprofil ausbilden. Schichtstärke min. 10 mm bis max. 100 mm.



Fläche zwischen den Dämmen auffüllen und mit Kelle klopfend verdichten.



Oberfläche abziehen und dabei das Höhenprofil einhalten.



Während der Verarbeitung das Werkzeug regelmäßig mit Speiseöl einstreichen.



Oberfläche abschließend mit Glättbrett nachglätten. Die Verarbeitungszeit beträgt 30 – 45 Minuten.



Nach 3 – 4 Stunden Trocknungszeit ist die Fläche begehbar und nach 24 Stunden belegbar. Achtung: CompactFloor THERM PU ist keine fertige Nutzschicht zur direkten Aufnahme von Bodenbelägen.