

CompactFloor® LIQUID



Montage



Fußbodenheizung zuvor vollflächig mit Mapei Fliesenkleber Ultralite S1 (2,5kg/m²) auf den Untergrund verkleben (24 h Trocknungszeit).



Einen Kanister Latex Plus und einen Sack Planitex D10 (~ 11 qm) mit langsam laufenden Rührwerk (max. 400 U/min) vermischen.



Anschließend die Mischung auf den staubfreien und sauberen Hezelementen ausgießen.



Mit einer Glätte-Kelle nach und nach eine gleichmäßige Kontaktschicht in 1 – 2 mm herstellen.



Bei 20 °C Raumtemperatur mind. sechs Stunden trocknen lassen – kühlere Temperaturen (mind. 10°C) verlängern die Trocknungszeit.



Für die Tragschicht einen Sack Planitex D10 mit 6,5 l Wasser anrühren und einen Beutel Fasern (250 g) hinzufügen.



Tragschicht per Hand oder mit einer Estrichpumpe gleichmäßig einbringen und ansatzlos auf durchgetrockneter Kontaktschicht verteilen.



Die flüssige Tragschicht mit einem Stiftrakel auf 9 mm abziehen.



Nach frühestens vier Tagen Trocknungszeit das Aufheizprotokoll CompactFloor LIQUID durchführen. Anschließend kann nach Kontrolle der Restfeuchte der Oberboden verlegt werden.