

## Bodenbeläge

### CompactFloor® DIRECT 1.5

CompactFloor® DIRECT 1.5 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Stöße mit Aluminiumklebeband zur Abdichtung (Dampfsperre) verkleben.

Trockenbau auf Fußbodenheizung | Dämmlage

bei Direktauflage auf Heizlement mit CompactFloor® DIRECT 1.5

<b>Parkett</b>	Parkett schwimmend verlegt ≥ 15 mm
----------------	------------------------------------

auf Wärmeleitschicht CompactFloor® PRO 12

<b>Parkett</b>	Parkett schwimmend verlegt
----------------	----------------------------

<b>Laminat</b>	Laminat schwimmend verlegt
----------------	----------------------------

<b>Kork</b>	Kork schwimmend verlegt
-------------	-------------------------

auf Wärmeleitschicht CompactFloor® EXPERT 20

<b>Parkett</b>	Parkett schwimmend verlegt
----------------	----------------------------

<b>Laminat</b>	Laminat schwimmend verlegt
----------------	----------------------------

<b>Kork</b>	Kork schwimmend verlegt
-------------	-------------------------

auf Nass-Estrich

<b>Parkett</b>	Parkett schwimmend verlegt
----------------	----------------------------

<b>Laminat</b>	Laminat schwimmend verlegt
----------------	----------------------------

<b>Kork</b>	Kork schwimmend verlegt
-------------	-------------------------