

CompactFloor® THERM CE



Montage

! Offene Stellen sind bei Holzbalkendecken in geeigneter Weise zu verschließen. Trennlagen z. B. Folien sind als Rieselschutz nicht zulässig. Technische Datenblätter und Sicherheitshinweise vor der Verarbeitung beachten.



Randdämmstreifen auslegen, Untergrund sorgfältig reinigen und für eine ausreichende Haftung mit Tiefgrund grundieren.



Wasser (3,75 Liter) und CE-Binder (1 Sack) in einem Eimer mit einem Rührwerk bei mittlerer Drehzahl verrühren.



Den gesamten Sackinhalt des Granulates in einen Mörtelkübel geben und den vorgemischten CE-Binder hinzugeben.



3 Minuten mit einem Rührwerk sorgfältig mischen. Für ein besseres Mischergebnis in einen zweiten Mörtelkübel umtopfen und 1 Minute nachmischen.



Dämme anhand des Meterrisses im Höhenprofil ausbilden. Schichtstärke mind. 30 mm bis max. 500 mm.



Fläche zwischen den Dämmen auffüllen und mit Kelle klopfend verdichten.



Oberfläche abziehen und dabei das Höhenprofil einhalten.



Oberfläche abschließend mit Glättbrett nachglätten. Die Verarbeitungszeit beträgt 60 Minuten.



Nach 12 Stunden Trocknungszeit ist die Fläche begehbar und nach 3 – 4 Tagen belegbar. Achtung: CompactFloor THERM CE ist keine fertige Nutzschicht zur direkten Aufnahme von Bodenbelägen.